

# LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DOTACION

Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.

Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de transporte, la cual deben lavar de manera diaria. Debe lavar el casco con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua.



**NO COMPARTIR ARTÍCULOS PERSONALES**

## RECOMENDACIONES GENERALES

Al momento de recibir un cambio de turno, desinfectar con alcohol las llaves, celular y otros elementos que hayan asignado para el trabajo al interior de la obra para el uso de la maquinaria

Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia, computadores y esferos, así como superficies (Escritorios, repisas, etc)

Secuencia: retiro de polvo con paño húmedo para evitar levantamiento de partículas, lavado con agua y jabón o alcohol

No sacudir elementos de aseo antes de lavarlos para minimizar el riesgo de dispersión y dejar que se sequen completamente.

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)



Al empezar y terminar labores se debe realizar lavado con agua y jabón de toda la dotación o desinfectarla con alcohol.

## OVEROLES

Los overoles de trabajo deben permanecer en la obra e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que normalmente se hace. Sin embargo, si se presenta un caso positivo en la obra, los overoles y la ropa de trabajo de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata.

Cuando se lleven a la casa se deben lavar aparte de la otra ropa de la familia para evitar contagios.

